

## Számítógépen futtatott infokommunikációs szoftverek manuális hangrögzítése

Minden olyan kommunikációs szoftveren keresztül megvalósuló beszélgetés rögzíthető manuálisan az ABSONIC szoftverrel, amely Windows operációs rendszer alatt futtatható.


- Skype
- Viber
- Messenger
- Telegram
- Zoom
- TeamViewer
- Meets
- stb.

### 1. Szükséges beállítás:


Alapértelmezett **Lejátszóeszköz**nek állítsuk be azt a hangforrást, amelyen keresztül halljuk a hangot a rögzíteni kívánt szoftverben. Erre azért van szükség, mert az ABSONIC program csak a Windows alapértelmezett lejátszó eszközét tudja rögzíteni.

#### 1.1. Beállítása Win7-ben

1.1.1. A **Tálcán** található hangszóró ikonra történő jobb kattintás után a **Lejátszóeszközök** parancsra kattintva érhetjük el.




1.1.2. A felugró ablakban keressük meg azt az eszközt, amelyen a rögzíteni kívánt szoftver hangját halljuk, majd jobb egérgombbal kattintás után kattintsunk a Beállítás alapértelmezett eszközként parancsra.



## 1.2. Beállítása Win10-ben

1.2.1.A **Tálcán** található hangszóró ikonra történő jobb kattintás után a **Hangbeállítások megnyitása** parancsra kattintva érhetjük el.



1.2.2.A megjelenő ablakban a Kimeneti eszköz kiválasztása alatt keressük meg azt az eszközt, amelyen a rögzíteni kívánt szoftver hangját halljuk, majd bal egérgombbal kattintsunk rá.

### Hang

#### Kimenet


Kimeneti eszköz kiválasztása

Digitális hang (HDMI) (High Definition Audio Device)

Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások úgy vannak beállítva, hogy az itt kijelölttől eltérő hangeszközöket használjanak. Az alkalmazások hangerejét és eszközeit a speciális hangbeállítások között szabhatja testre.

1.3. Amennyiben más verziószámú Windows-t használ és nem találja ezt a beállítást, akkor kérje informatikus közreműködését.

2. A funkció használatához indítsuk el az ABSONIC programot. Kattintsunk a **Felvételek készítése egy hangforrásból** ikonra (1. nyíl)



3. **Felvétel forrásának** állítsuk be azt a mikrofont, amelyet a rögzíteni kívánt szoftverben is használunk. (2. nyíl)
- 3.1. Amennyiben beszédfelismerésre is szükség van, akkor ajánljuk a Samson nagy érzékenyséű USB-s mikrofont, mely webáruházunkban is megvásárolható.
4. Kapcsoljuk be a **Hangkimenet rögzítése** funkciót. (3. nyíl)
5. Szokásos módon kezdjük el vagy fogadjuk hívásokat, majd kattintsunk a **Felvétel** (4. nyíl) vagy **Felvétel beszédfelismeréssel** (5. nyíl) gombra.